MINOURA VERGO Excel Front Wheel Holder ／前輪受け

Instructions manual ／取扱説明書



VB-3	Upper Base（上側ベース）
VB-4	Lower Base（下側ベース）
VB-5	Rubber Cover（ゴムカバー）
VB-7	Sleeve 52mm（パイプカラー 52mm）
VW-1	Holder Arm（ホイール支持アーム）
VW-2	Base Bracket（ベース金具）
VW-3	Angle Adjust Knob（角度調整ノブ）
VW-4	Knob Bolt（ノブボルト）
VW-5	Pivot Bolt（軸ボルト）
VW-6	Plastic Washer（樹脂ワッシャ）

⚠ Sleeve VB-7 is only for Wheel Holder. You cannot use VB-7 for the Base nor Fork Mount.
パイプカラー VB-7 は前輪受け専用の部品です。
ベースレール両端の脚用としては使用できません。





Installing Wheel Holder ／前輪受けの取り付け方

Wheel Holder is usually installed on Base Rail by clamping its own bracket, but if there is no enough space on the rail, you can install onto the Upper Base on End Base after removing Rubber Cover. The tire should touch the floor for better stability.

前輪受けは，通常は本体レールをはさむように取り付けますが，もし十分なスペースがない場合は，代わりにゴムカバーを外した両端のベースの上に取り付けることもできます。
タイヤは床に付けた方が安定性が増します。



Installing Wheel Holder ／前輪受けの取り付け方

Wheel Holder is retractable when not in use. Loosen Knob Bolts, twist Holder Arm, then fold down. Tighten Angle Adjust Knob to lock Arm.

ホイール支持アームは不要時には折り畳んでおくことができます。ノブボルトを緩め，アームを捻り，いっぱいに倒してから角度調整ノブで固定します。



MINOURA JAPAN ***(for ALL customers)***
1197-1 Godo, Anpachi, Gifu 503-2305 Japan
Phone: +81-584-27-3131 / Fax: +81-584-27-7505
Email: minoura@minoura.jp / Web: www.minoura.jp

MINOURA North America ***(for U.S. residents ONLY)***
Phone: 1-510-538-8599 / Fax: 1-510-538-5899
Email: support@minourausa.com

株式会社 箕浦（製造元）
〒 503-2305　岐阜県安八郡神戸町神戸 1197-1
Phone: (0584) 27-3131 ／ Fax: (0584) 27-7505
Mail: infodesk@minoura.jp ／ Web: www.minoura.jp

株式会社 深谷産業（販売元）
〒 462-0062　名古屋市北区新沼町 150
Phone: (052) 909-6201 ／ Fax: (052) 909-6212
Web: www.fukaya-sangyo.co.jp

Made in Japan ／日本製